






NDS

Руководство по сопряжению
мобильного устройства
на OS Android или IOS
с процессором-усилителем.
На примере **NDSK4165AU**.

1. Скачайте и установите на смартфон приложение из **Google Play** или **App Store**. Для быстрого поиска приложения отсканируйте QR-код в инструкции к процессору или на странице устройства на сайте nakamichi.ru.
2. Подайте питание на процессор-усилитель, включив аудиосистему автомобиля.
3. Активируйте на смартфоне Bluetooth и GPS.
4. Выполните на смартфоне поиск активных bluetooth-устройств. Среди соединений появятся **«NDSK4165AU»** и **«NDSK4165AU_BLE»**. Обратите внимание, что некоторое время в списке может отображаться только одно устройство, а второе появится спустя несколько секунд.



5. Нажмите на **«NDSK4165AU»** примите запрос на соединение и подключитесь к устройству.



Устройство «NDSK4165AU_BLE» оставьте без внимания, оно нужно для подключения к приложению.


6. Запустите приложение, выберите из списка нужный девайс и кликните на его вкладку.




Внимание!

NDS4631A, NDS4831A, NDS4610A, NDS6831, NDS6120, NDS1500A – для каждого аппарата, свое приложение.


7. Дайте согласие на все запрашиваемые приложением разрешения.
8. На главном экране приложения кликните на значок состояния подключения в верхнем правом углу – он не активен.




9. По мере обнаружения, появится окно с поиском девайса и уровнем сигнала.




10. При переходе поиска в статус «**Available devices**» кликните на поле с названием девайса и уровнем сигнала для подключения или «Cancel» для отказа от подключения.




11. Появится окно хода подключения



12. По завершении хода сопряжения, индикатор состояния подключения станет активным. Процессор и смартфон (планшет) готовы к полноценной совместной работе.



13. При последующем сопряжении достаточно включить функцию Bluetooth в смартфоне (планшете) запустить приложение и нажать на значок состояния подключения 

 Nakamichi®

EAC